Alinco Subaudible Tone Encoder Programming Chart
DX70T/TH

CTCSS   SW

Freq.	1	2	3	4	5	6	7	8
67.0	*	*						*
71.9	*	*					*	
74.4	*	*					*	*
77.0	*	*				*		
79.7	*	*				*		*
82.5	*	*				*	*	
85.4	*	*				*	*	*
88.5		*			*			
91.5		*			*			*
94.8		*			*		*	
97.4		*			*		*	*
100.0		*			*	*		
103.5		*			*	*		*

CTCSS   SW

Freq.	1	2	3	4	5	6	7	8
107.2		*			*	*	*	
110.9					*	*	*	*
114.8				*				
118.8				*				*
123.0				*			*	
127.3				*			*	*
131.8				*		*		
136.5				*		*		*
141.3				*		*	*	
146.3				*		*	*	*
151.4				*	*			
156.7				*	*			*
162.2				*	*		*	

CTCSS   SW

Freq.	1	2	3	4	5	6	7	8
167.9				*	*		*	*
173.8				*	*	*		
179.9				*	*	*		*
186.2				*	*	*	*	
192.8				*	*	*	*	*
203.5			*					
210.7			*					*
218.1			*				*	
225.7			*				*	*
233.6			*			*		
241.3			*			*		*
250.3			*			*	*	

* = ON / BLANK = OFF